

SD I Montage Instructie:



Plaats de body met de draadzijde omhoog op een vlakke ondergrond.

Leg de orifice afdichtingsring onderin de body in de uitsparing.

Leg de orifice disc op de afdichtingsring onderin de body, waarbij de kleinste diameter van de orifice disc onder ligt, dus tegen de O-ring aan, zodat de kelk van de orifice disc van binnenuit zichtbaar is.

Leg de wervelkamer met de open zijde bovenop de orifice disc.

Draai de screwpin in de body, waarbij u er op let dat de onderdelen op hun plaats blijven liggen. Gebruik een momentsleutel en draai aan op 47,5 Nm.

Plaats de afdichtingsring in de adapter.

Schroef de body in de adapter en draai aan. Aandraaimoment 68 Nm.